

So einfach können Sie sich vor Stromausfall schützen

Der **Stromerzeuger** ist im Untergeschoss ihres Hauses aufgestellt und mit ihrer Netzeinspeisung über eine Startautomatik oder Handumschaltung verbunden.

Bei Stromausfall startet der Stromerzeuger je nach Ausführung per Handstart oder automatisch.



Abhängig von der Stärke ihres Stromerzeugers steht ihnen im Notfall über ihr Netz ausreichend Strom zur Verfügung.

Abbildung zeigt den Anschluß eines PRAMAC Stromerzeugers mit Startautomatik